

- 1 Inserire gli spazzolini nella guida superiore negli appositi alloggi.
- 2 Inserire le cuffie agli estremi della guida superiore.
- 3 Praticare 2/3 fori alla guida superiore, fissare la guida superiore al vano.
Fissaggio: posizionare la guida preforata, segnare i fori, forare, inserire tasselli, riposizionare la guida, fissare con viti.
- 4 Per fissare i profili lato cassonetto (b) e lato riscontro (a) correttamente, tracciare una linea guida.
- 5 Inserire i copritaglio nel lato superiore dei profili lato cassonetto (b) e lato riscontro (a).
- 6 Fissare i profili lato cassonetto (b) e lato riscontro (a).
- 7 Fissare la guida a pavimento tramite il biadesivo appoggiandola al profilo lato riscontro (a) e seguendo la linea guida.
- 8 Inserire il pacchetto zanzariera (se necessario inclinarlo per facilitare l'operazione) poggiandolo al profilo lato cassonetto (b).

Azionare la zanzariera.

Mega Double

Nella versione Double non vi è alcuna differenza tra profilo lato cassonetto (b) e profilo lato riscontro (a), vengono forniti due profili lato cassonetto (b)

1 - 1.1 Tagliare gli spazzolini a metà ed inserirli nella guida superiore negli appositi alloggi. Inserire secondo lo schema **1.1**. *In caso di ante asimmetriche, avere cura di tagliare gli spazzolini rispettando le misure delle proprie ante.*

Posizionare fermo anta (c) nella guida superiore. Posizionarlo al centro per ante simmetriche, per ante asimmetriche posizionarlo in base alle misure delle proprie ante, rivolto verso l'anta semifissa. Fissarlo con viti.



Ripetere dal punto 3 al punto 6.

Fissare la guida a terra tramite il biadesivo.
Lasciare 8 cm da ogni profilo (b) mantenendo la guida al centro.

Inserire i pacchetti zanzariera (se necessario inclinarlo per facilitare l'operazione) ed appoggiarli ai profili (b).

Azionare la zanzariera.

